

Инструкция по использованию портативной стереоколонки AVS C-7025FM

Пожалуйста, перед включением устройства обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Меры предосторожности

- Обращайте внимание на идентификацию разъемов на корпусе стереоколонки. При подключении, во избежание поломки, используйте разъемы только по назначению.
- Используйте только оригинальные компоненты (зарядные устройства, кабели и т.п.) без дефектов и самостоятельных доработок во избежание поломок устройства.

Внимание

- Запрещается разбирать, ремонтировать, модифицировать в частном порядке.
- Не использовать стереоколонку при наличии неисправностей.
- Выключать питание стереоколонки, когда она не используется.
- Не использовать максимальную громкость, чтобы избежать отрицательных эффектов для слуха.
- Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей и нагревания до высоких температур.
- Хранить вдали от источников сильного магнитного и электрического поля.
- Хранить вдали от бензол содержащих веществ, растворителей и других химикатов.
- Утилизировать упаковку, аккумуляторы и старые продукты электроники должным образом.

Эксплуатация устройства. Использование функциональных кнопок

Быстрое нажатие 0,5-1 сек

Длительное нажатие: 2-3 сек



A: Нажмите и отпустите (быстрое нажатие): предыдущий трек

B: Нажмите и удерживайте кнопку (длительное нажатие): снижение

громкости



A: Нажмите и отпустите (быстрое нажатие): следующий трек

B: Нажмите и удерживайте кнопку (длительное нажатие): увеличение

громкости




Переключатель режимов: нажмите и отпустите (быстрое нажатие) для установка времени, режим FM-радио, воспроизведение композиций с USB-носителя или карты памяти.




Включение/выключение / пауза





A: Нажмите и удерживайте кнопку (длительное нажатие): включение /выключение

B: Нажмите и отпустите (быстрое нажатие): пауза







 Включение: Нажмите и удерживайте 3 секунды, до начала свечения индикаторов работы.

 Выключение: Нажмите и удерживайте 3 секунды до прекращения свечения индикаторов работы.

Воспроизведение MP3: Вставить карту памяти или USB-носитель.

Быстрое нажатие  для воспроизведения/паузы. Быстрое нажатие  для выбора трека. Длительное нажатие  или  для управления громкостью.

FM-радио:

Быстрое нажатие  для включения функции радио. Быстрое нажатие  или  для переключения сохраненных частот. Длительное нажатие  или  для управления громкостью. Длительное нажатие  для автоматического поиска радиостанций и их сохранения в памяти.

Разъем AUX для подключения MP3 плеера и других устройств

Длительное нажатие  или  для управления громкостью.

| Характеристики | |
|--------------------|------------|
| Экран | LED |
| Выходная мощность | 3Вт |
| Диапазон частот | 30Гц-20КГц |
| Сигнал/шум | 95дБ |
| Рабочее напряжение | DC5V |
| FM-радио | да |
| Аккумулятор | BL-5C |

Возможные неисправности

Нет питания:

- Убедитесь, что вставлен внутренний литий-ионный элемент питания, и он заряжен.
- Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение ВКЛ.

Нет звука:

- Убедитесь, что регулятор громкости стереоколонки правильно настроен.
- Убедитесь, что регулятор громкости на MP3 плеере или другом устройстве, подключенном к стереоколонке через AUX, настроен правильно.

Не воспроизводятся треки с USB носителя или карты памяти:

- Убедитесь, что USB носитель или карта памяти не повреждены.
- Убедитесь, что файлы записаны в формате MP3 или WMA.